

KÄESOLEVAD SADAMA EESKIRJAD ON KOHUSTUSLIKUD JA LAIENEVAD KÕIKIDELE SADAMAT KÜLASTAVATELE LAEVADELE SÕLTUMATA LAEVA RIIGILIPUST, SAMUTI KÕIKIDELE FÜÜSILISTELE JA JURIIDILISTELE ISIKUTELE KES ASUVAD SADAMA TERRITOORIUMIL JA VEEALAL.

ISIKUD, KES ON RIKKUNUD KÄESOLEVAID EESKIRJU, VÕETAKSE VASTUTUSELE VASTAVALT "HALDUSÕIGUSRIKKUMISTE SEADUSTIKULE". SADAMALE TEKITATUD MATERIAALNE KAHJU KUULUB HEASTAMISELE VASTAVUSES KEHTIVA SEADUSANDLUSEGA.

KÄESOLEVA SADAMA EESKIRJA MUUTMINE TOIMUB KOOSKÕLASTATULT RIIKLIKE JÄRELVALVEASUTUSTEGA.

KÄESOLEVATE EESKIRJADE MITTETUNDMINE EI VABASTA VASTUTUSEST NENDE RIKKUMISE KORRAL.

KÄESOLEVAD EESKIRJAD ON KOOSTATUD VASTAVUSES MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTRI 22.DETSEMBRI 2009.a. MÄÄRUSELE NR.129

SISUKORD

1. SADAMA ÜLDANDMED
2. VEESÕIDUKITE SADAMASSE SISENEMISE, SADAMAS SEISMISE JA SADAMAST LAHKUMISE KORRALDUS
3. LAEVALIIKLUSE KORRALDUS SADAMA AKVATOORIUMIL
4. OSUTATAVAD SADAMATEENUSED JA NENDEGA SEONDUVAD TEENUSED NING OSUTAMISE KORRALDUS
5. REISIJATE TEENINDAMISE KORRALDUS SADAMAS
6. MEDITSIINIABI KORRALDAMINE SADAMAS
7. TULEOHUTUSNÕUDED SADAMAS JA PÄÄSTETÖÖDE KORRALDUS
8. PÄÄSTEASUTUSE JA MUU ABI ANDVA VÕI JÄRELVALVET TEOSTAVA ASUTUSE VÄLJAKUTSUMISE KORD
9. KONTAKTANDMED
10. LISAD: Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3. Reostustõrje plaan

LOHUSALU SADAMA E E S K I R I

1. SADAMA ÜLDANDMED

- 1.1. Lohusalu sadama pidaja on Nordic Contractors AS mis tegutseb põhimääruse alusel ja on registreeritud äriregistris. Registreerimise nr.10359185.
- 1.2. Lohusalu sadam on harrastusmeresõitjaid teenindav sadam mis asub Soome lahe lõunakaldal Lohusalu nina idakaldal koordinaatidega: 59 24,2 N; 24 12,6E; WGS 84 koordinaatide süst.
Sadama maa-ala üldpindala on 2,98 ha, veeala 6,70ha. Sadam on üldiselt kaitstud avamere lainetuse eest, välja arvatud tugevate N ja NE suuna tuulte eest.
- 1.3. Sadamaala skeem ja asendiplaan lisa 1.
- 1.4. Sadamas on neli kaid jahtidele, kaatritele ja paatidele, üks tankimiskai ja kaks ujuvkaid mootorpaatidele.
- | | | | |
|-----------|---|-------------------------|---------------|
| Nr.1 | - | jahtidele ja kaatritele | sügavus 2,0 m |
| Nr.2 | - | tankimiskai | sügavus 1,5 m |
| Nr.3 | - | jahtidele ja kaatritele | sügavus 2,5 m |
| Nr.4 | - | jahtidele ja kaatritele | sügavus 1,5 m |
| Nr.5 | - | paatidele | sügavus 1,0 m |
| Nr.6 ja 7 | - | ujuvkai mootorpaatidele | sügavus 1,5 m |
- Tegemist on BK77 (Kroonlinna null) kõrgussüsteemi andmetega.**
- 1.5. Sadamas võib silduda ujuvvahend (edaspidi: laev) mille maksimaalmõõtmed:
pikkus = 20 m
laius = 5,0 m
süvis = 2,0 m,
- 1.6. Lohusalu sadamas ei toimu ohtlike veoste lastimist ega lossimist. Sadamas puuduvad statsionaarsed tõsteseadmed ja ei toimu kaupade töötlemist. Kütuse tankimine toimub üksnes kail nr.2
- 1.7. Sadama tööaeg:
Sadamas on 7-päevane töönadal.
Tööpäeva pikkus 24 h.
Sadamas on valve ööpäevaringne ja 7 päeva nädalas.
- 1.8. Navigatsiooni periood on sõltuv jääoludest. Muudatustest teatatakse "Teadeanded meremeestele"
- 1.9. Kohalik aeg on universaalajast (UTC) 2 tunni võrra ees.
- 1.10. Sadama operaaoriks on "Lohusalu Sadam OÜ", kes osutab harrastusmeresõitjatele järgnevaid teenuseid:
- kaikoha rentimine;
 - mageveega varustamine;
 - elektrienergiaga (220 V) varustamine kaidel nr.1, nr.3, nr.4;
 - kütusetankla sõiduautodele ja kaatritele kail nr.2;
 - toitlustamine (pubi);
 - dush, saun, WC, pesumasin;
 - telefon (hädaabi väljakutsed);
 - postkast
 - prügi, pilsivee ja fekaalvee vastuvõtt (teenuse hind sisaldub sadamatasus);
 - hädaabi ja eriteenistuste väljakutseks (tel:112) pöörduda sadamakorrapidaja poole.

- 1.11. Hinnakiri sadamas osutatavate teenuste kohta asub sadama korrapidaja juures. Sadama valdaja jätab endale õiguse muuta sadama tasude ja teenuste hinda.
2. VEESÕIDUKITE SADAMASSE SISENEMISE, SADAMAS SEISMISE JA SADAMAST LAHKUMISE KORRALDUS
- 2.1. Lohusalu sadama raadiojaam töötab ULL 10. ja 16. kanalil, kutsung "Lohusalu sadam" ööpäevaringselt.
- 2.2. Sisenemisloa saamiseks esitada järgmised andmed:
- laeva nimi, lipp;
 - sissesõidu eesmärk;
 - saabumise aeg;
 - laeva andmed (L;B;T);
 - teenuste vajadus;
 - laeva lähtesadam
 - nakkushaigete olemasolu.
- Sadam teatab laevale sildumistingimused enne laeva jõudmist sadamasse.
- 2.2.1. Laev, mis saabub sadamasse väljaspoolt Schengeni viisaruumi, peab piirikontrolli läbimiseks siirduma lähimasse piiripunkti (Pirita sadam) kuna Lohusalu sadamas puudub avatud piiripunkt
- 2.2.2. Laeva sissesõidu sadamasse vormistab sadamakapten või sadamakorrapidaja registreerimisraamatusse.
- 2.3. Kõik sadamast väljuvad laevad on kohustatud vormistama väljasõidu sadamateenistuses, teatades järgmised andmed:
- laeva nimi või nr;
 - väljasõidu aeg;
 - sõidu siht;
 - kaassõitjate arv;
 - vastutava juhi nimi.
- 2.3.1. Sadamast lahkumine on lubatud pärast teenuste eest tasumist ja vastava loa saamist sadamakaptenilt või teda asendavalt isikult.
- 2.3.2. Laeva väljasõidu sadamast vormistab sadamakapten või sadamakorrapidaja registreerimisraamatusse. Omavoliliselt sadamast väljunud laev kutsutakse tagasi sadamasse, kusjuures tagasikutsega seotud kulud kannab süüdlane.
- 2.4. Sadamas on keelatud:
- kasutada alustel WC-d, kui puudub fekaalvete kogumise paak;
 - prahi viskamine vette ja kaile;
 - pidada laevas vaktsineerimata loomi;
 - alustele omavoliline minek;
 - kütteenete ja õlide hoidmine kail;
 - viibimine ebakaines olekus;
 - teostada tuleohtlikke töid ilma sadamakapteni kirjaliku loata;
 - alustel kuulata valju muusikat või käituda rahu häirivalt alates 22:00 kuni 09:00;
 - suitsetada tankimiskail;
 - punkerdada aluseid liikuvast tanklast (kütusetakso);
 - ujuda sadamabasseinis ja merekanalis.
- 2.4.1. Kai ääres seivatel laevadel on keelatud sõukruviga töötada v.a. mootori soojendamise minimaalsetel pööretel.
- 2.4.2. NB! VASTUTUS LAEVA OHUTU SEISMISE EEST SADAMAS LASUB LAEVA KAPTENIL.

- 2.4.3. Sildumine tankimiskai (kai nr.2) äärde võib toimuda ainult kütuse ja magevee tankimiseks, WC tankide tühjaks-pumpamiseks ning jäätmete äraandmiseks vaid selleks vajaminevaks ajaks. Muudel eesmärkidel sildumine tankimiskai äärde on keelatud.
- 2.4.4. Tankimisel on laeva kapten kohustatud tagama ohutu tankimise vältides õli ja nafta reostust, teatama sellest sadama korrapidajale ja kompenseerima reostuse likvideerimisega seotud kulutused.
- 2.4.5. Laeva kapten on vastutav meeskonna ja reisijate ohutu maale ja laeva mineku eest.
- 2.4.6. Kõikidest hüdrotehniliste seadmete ja meremärkide lõhkumise või vigastamise juhtudest tuleb teavitada sadamateenistust.
- 2.4.7. Laeva talvitumiseks sadamas tuleb laevaomanikul sõlmida vastav leping sadamakapteniga.

3. LAEVALIIKLUSE KORRALDUS SADAMA AKVATOORIUMIL

- 3.1. Kõikide aluste liikumiskiirus kogu sadama veealal ei tohi ületada 3 sõlme ja peab tagama ohutu liiklemise.
 - 3.1.1. Aluste ümberpaigutamist võib teostada ainult sadama kapteni või sadamakorrapidaja loal.
 - 3.1.2. Sisse- ja väljasõidul on eelis väljasõitvatel laevadel.
- 3.2. Tuule tugevusega 12 m/sek ja lainekõrgusega 1 m on laevaliiklus sadama akvatooriumil keelatud.
- 3.3. Sildumise koha määrab sadamakapten või sadamakorrapidaja.
 - 3.3.1. Sildumisel tuleb järgida head meretava.
 - 3.3.2. Sildumisel ei tohi ohustada teisi väikelaevu ega sadamarajatisi.
 - 3.3.3. Sildumisotsad tuleb kinnitada ja vendrid asetada nii, et ohutu seismine nii oma kui kõrvalseisvatele alustele oleks tegatud iga ilmaga.
 - 3.3.4. Sadamakapteni või korrapidaja nõudmisel on väikelaeva kapten kohustatud lisama vendreid ja kinnitusotsi, et tagada teiste väikelaevade ohutu seismine sadamas.
- 3.4. Sadama akvatooriumil väikelaevade pukseerimist ei toimu. Pukseerimist võib teostada erandkorras sadamakapteni loal.

4. OSUTATAVAD SADAMATEENUSED JA NENDEGA SEONDUVAD TEENUSED NING NENDE OSUTAMISE KORRALDUS

- 4.1. Kaupade lastimist, ladustamist ja hoiustamist Lohusalu sadamas ei toimu.
- 4.2. Laevade varustamine veega toimub veevarustus punktides kaidel (ka tankimiskail nr.2).
- 4.3. Sorteeritud olmejäätmete vastuvõtt toimub sadama territooriumil asuvas prügimajas, pilsivee vastuvõtt pilsivee mahutisse (vt. Lisa1)
 - 4.3.1. Septitankide tühjendamine tankimiskail (kai nr.2) tasuta.
- 4.4. Kütuse tankimine tankimiskail (kai nr.2)
- 4.5. Suuremahulisi remondi- ja värvimistöid Lohusalu sadamas ei toimu.
 - 4.5.1. Remonttööd alustel, mis tekitavad müra või rohkelt jäätmeid, on vaja kooskõlastada sadama administratsiooniga
 - 4.5.2. Remonttöödeks või muudeks vajadusteks aluste väljatõstmise tuleb eelnevalt kooskõlastada sadamakapteniga või selleks volitatud isikuga
 - 4.5.3. Aluse väljatõstmise eest vastutab laeva omanik või teda esindav isik, sama ka veeskamisel.
- 4.6. Kaldavooluga varustamine toimub kaidel paiknevate elektrikilpide kaudu (v.a.

- tankimiskail nr.2)
- 4.7. Saun, dushid ja WC-d asuvad sadama saunakompleksis ja kuuluvad sadamamaksu hinna sisse.
 5. REISIJATE TEENINDAMISE KORRALDUS SADAMAS
 - 5.1. Reisijate vedu Lohusalu sadamas ei toimu.
 6. MEDITSIINIABI KORRALDAMINE SADAMAS
 - 6.1. Lohusalu sadamas meditsiinipunkt puudub.
 - 6.2. Kiirabi kutsub väikelaeva kapten või vajadusel sadamakorrapidaja. (tel.112)
 7. TULEOHUTUSNÕUDED SADAMAS JA PÄÄSTETÖÖDE KORRALDUS
 - 7.1. Sadamas seisvatel väikelaevade pääste- ja tuletõrjevarustus peab olema töökorras ja vastama kehtestatud nõuetele.
 - 7.1.1. Tulekahju likvideerimist väikelaeval juhib väikelaeva kapten. Kõrvalasuvatel laevadel kuulutatakse välja üldhäire.
 - 7.1.2. Tulekahju puhkemisel sadamas või sadamas seisval väikelaeval peavad kõik teised väikelaevad valmis seadma tuletõrje- ja päästevahendid, samuti peamasina, et osutada abi tulekahju kustutamisel ja vajaduse korral evakueeruda.
 - 7.2. Tuletõrje- ja päästevahendid peavad olema töökorras ja neile peab olema tagatud vaba juurdepääs (vt. Lisa1).
 - 7.2.1. Kontrolli tuleohutusnõuete täitmise üle teostab sadamakapten või tema puudumisel sadama korrapidaja, kelle esitatud nõudmised tuleohutuse tagamiseks kuuluvad kohustuslikule täitmisele.
 - 7.3. Reostuse puhul tegutsemine vastavalt reostustõrje plaanile (vt. Lisa 3).
 8. PÄÄSTEASUTUSE JA MUU ABI ANDVA VÕI JÄRELVALVET TEOSTAVA ASUTUSE VÄLJAKUTSUMISE KORD
 - 8.1. Päästeamet tel.: 112
 - 8.2. Politsei tel.: 110
 - 8.3. Keskkonnainspeksioon tel.: 1313
 9. KONTAKTANDMED

Lohusalu sadam
Harjumaa 76702, Keila vald, Lohusalu küla
Tel. (+372) 677 16 40
Sadamakapten: Valdo Taumann (GSM +372 50 82 478)
E-mail: lohusalu@lohusalu.ee

Käesolevas sadama eeskirjas on 6 (kuus) nummerdatud lehekülge.